



X3-ULTRA

15 kW / 19.9 kW / 20 kW / 25 kW / 30 kW Installationshandbuch



de.solaxpower.com.cn

eManual im QR-Code oder unter http:// kb.solaxpower.com/

Sicherheit

Allgemeiner Hinweis

- Inhalt kann regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. SolaX behält sich das Recht vor, Verbesserungen oder Änderungen an dem/den in diesem Handbuch beschriebenen Produkt(en) und Programm(en) ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- 2. Die Installation, Wartung und Netz-bezogene Einstellung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das:
 - als solche zugelassen sind und/oder die Vorschriften der staatlichen und lokalen Gesetzgebung erfüllen;
 - gute Kenntnisse dieses Handbuchs und anderer damit zusammenhängender Dokumente haben.
- 3. Lesen Sie vor der Installation des Geräts die ausführlichen Anweisungen des Benutzerhandbuchs und anderer damit zusammenhängender Vorschriften sorgfältig durch, machen Sie sich mit ihnen vertraut und befolgen Sie sie genau. SolaX haftet nicht für Folgen, die durch die Verletzung der in diesem Dokument und im Benutzerhandbuch angegebenen Lager-, Transport-, Installations- und Betriebsvorschriften entstehen.
- 4. Benutzen Sie bei der Installation des Geräts isolierte Werkzeuge. Bei der Installation, dem elektrischen Anschluss und der Wartung muss individuelle Schutzausrüstung getragen werden.
- 5. Besuchen Sie bitte die Website de solaxpower.com von SolaX für weitere Informationen.

CE	CE-Kennzeichnung	TOUTINH of an and a second lines.	TÜV-Zertifikat	
	RCM-Zeichen	UKA	UKCA-Zeichen	
	Vorsicht, Stromschlaggefahr		Vorsicht, heiße Oberfläche	
	Lesen Sie die beigefügten Dokumente		Vorsicht, Gefahrenrisiko	
	Zusätzlicher Erdungspunkt	X	Entsorgen Sie den Wechselrichter nicht mit dem Hausmüll	
	Betreiben Sie diesen Wechselrichter erst, wenn er vom Stromnetz und von den PV-Erzeugern vor Ort getrennt ist.			
	Hochspannungsgefahr. Berühren Sie keine stromführenden Teile für 5 Minuten nach der Trennung von den Stromquellen.			

Beschreibungen der Etiketten

Die CE-Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Website:

🕂 GEFAHR!

Tödliche Gefahr durch Stromschlag durch den Wechselrichter

- Betreiben Sie den Wechselrichter nur, wenn er technisch einwandfrei ist. Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr;
- Öffnen Sie das Gehäuse auf keinen Fall ohne Genehmigung von SolaX.
 Eigenmächtiges Öffnen führt zum Verlust der Garantie und kann zu tödlichen Gefahren oder schweren Verletzungen durch Stromschlag führen.

🕂 GEFAHR!

Tödliche Gefahr durch Stromschlag aufgrund der PV

- Bei Sonneneinstrahlung wird von der PV-Module eine hohe DC-Spannung erzeugt. Tod oder tödliche Verletzungen durch Stromschlag sind die Folge.
- Berühren Sie niemals den positiven oder negativen Pol des PV-Anschlussgeräts. Auch das gleichzeitige Berühren der beiden ist untersagt.
- Erden Sie nicht den positiven oder negativen Pol der PV-Module.
- Die Verkabelung von PV-Panel darf nur von qualifiziertem Personal durchgefuhrt werden.

\Lambda warnung!

Gefahr von Personenschäden oder Beschädigung des Wechselrichters

- Berühren Sie während des Betriebs keine anderen Teile als den DC-Schalter und das LCD-Panel.
- Verbinden oder trennen Sie niemals die AC- und DC-Steckverbinder, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist.
- Schalten Sie die AC- und DC-Stromversorgung aus und trennen Sie sie vom Wechselrichter, warten Sie 5 Minuten, um die Spannung vollständig zu entladen, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen oder an den angeschlossenen Stromkreisen arbeiten.
- Prüfen Sie, ob die DC-Eingangsspannung ≤ maximale DC-Eingangsspannung des Wechselrichters beträgt. Eine Überspannung kann zu dauerhaften Schäden am Wechselrichter führen, die NICHT durch die Garantie abgedeckt sind.

- Halten Sie Kinder vom Wechselrichter fern.
- Achten Sie auf das Gewicht des Wechselrichters. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu Personenschäden kommen.

HINWEIS!

- Wenn ein externer FI-Schutzschalter gemäß den örtlichen Vorschriften erforderlich ist, prüfen Sie, welche Art von FI-Schutzschalter gemäß den einschlägigen Elektrovorschriften erforderlich ist. Es wird empfohlen, einen FI-Schutzschalter vom Typ A mit einem Wert von 300 mA zu benutzen.
- Alle Produktetiketten und das Typenschild des Wechselrichters müssen gut sichtbar bleiben.

Packliste



Artikel	Beschreibung	Menge
А	Wechselrichter	1 Stück
В	Halterung	1 Stück
С	Netz-Steckverbinder mit Inbusschlüssel	1 Stück
	EPS-Steckverbinder mit Inbusschlüssel	1 Stück
D	Positiver und negativer PV- Steckverbinder	6 Paare (4 Paare für 15 kW, 19,9 kW und 20 kW, 6 Paare für 25 kW und 30 kW)
	Positiver und negativer PV-Pin-Kontakt	6 Paare (4 Paare für 15 kW, 19,9 kW und 20 kW, 6 Paare für 25 kW und 30 kW)
E	8-pin Klemmleiste	1 Stück
F	7-pin Klemmleiste	1 Stück
G	OT-Klemme	1 Stück
Н	Dehnschraube	5 Stück

I	M5 Schraube	2 Stück
J	Kabelbefestigung	1 Stück
К	Positiver und negativer Batterie- Steckverbinder	2 pairs
L	RJ45-Klemme	7 Stück
М	Dongle	1 Stück
Ν	Handgriff	2 Stück
0	Entnahmewerkzeug (schnelles Entfernen von Klemmen)	1 Stück
Р	Dokument	/

* Das optionale Zubehör entnehmen Sie bitte der aktuellen Lieferung.
* Die Zahlen in der Packliste beziehen sich auf einen Wechselrichter mit 30 kW als Beispiel.

Installationsort



Installationsträger



Installationswinkel



Installationsraum



Installationswerkzeuge



Zusätzlich erforderliche	Materialien
Zusatztien enoracitiene	Matchatten

Nr.	Erforderliches Material	Тур			Leiterque	erschnitt	
1	PV-Draht	Spezi Nenn einer von 1 Feuer	Spezieller PV-Draht mit einer Nennspannung von 1000 V, einer Temperaturbeständigkeit von 105 °C und einem Feuerwiderstandsgrad von VW-1.		4 mm ² -	4 mm ² -6mm ²	
2	Kommunikationsdraht 1	Netz	werkkabel CA	T5E	/		
3	Kommunikationsdraht 2	Viera	driges Signall	kabel	0.25 mr mm²	m²-0.3	
4	Netz und EPS- Draht	Fünfa	adriges Kupfe	rkabel	10 mm²	2	
5	Zusätzlicher PE- Draht Konventioneller gelber und grüner Draht 10 m		10 mm²	2			
• Mikr	o-Schutzschalter für Netza	nschluss	empfohlen				
Modell		15 kW	19.9 kW	20 kW	25 kW	30 kW	
Mikro-S	Schutzschalter	32 A	50 A	50 A	63 A	63 A	
• Mikr	Mikro-Schutzschalter für EPS-Anschluss empfohlen						
Modell		15 kW	19.9 kW	20 kW	25 kW	30 kW	
Mikro-S	Schutzschalter	32 A	40 A	40 A	63 A	63 A	

Mechanische Installation





Schutzerdungsanschluss



Netz- und EPS-Anschluss



*Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Wechselrichters, dass die AC-Steckverbinder an der Netz- und der EPS-Klemme richtig installiert sind. Auch wenn die EPS-Klemme nicht verdrahtet ist, müssen die AC-Steckverbinder korrekt installiert werden. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag durch Hochspannung verursacht werden, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

PV-Anschluss



Batterieanschluss

.

- Das Anschlussschema der Batterie
 - » Batterieanschluss in einem Strang.



Ein Turm

Zwei Türme

* Wenn die Anzahl der T-BAT-SYS-HV-S2.5/3.6-Batteriemodule in einem Strang neun Sätze (einschließlich neun) übersteigt, sollten diese Batteriemodule in zwei Türmen installiert werden, und die Serienbox sollte installiert werden, um zwei Türme in Reihe zu verbinden.



» Batterieanschluss in zwei Strängen.



» Batterieanschluss mit BMS-Parallel Box-II G2 (Die BMS-Parallel Box-II G2 kann mit T-BAT-SYS-HV-5.8 verwendet werden) (Demnächst verfügbar)



- Informationen zur Batteriekonfiguration
 - » Bei T-BAT-SYS-HV-S2.5/3.6 besteht ein Strang von Batteriemodulen aus 4-13 Packs.
 - » Bei T-BAT-SYS-HV-5.8 besteht ein Strang von Batteriemodulen aus 2-4 Packs.
 - » Bei T-BAT-SYS-HV-S2.5 kann die an den Wechselrichter angeschlossene Gesamtkapazität zwischen 10 kWh und 65 kWh betragen.
 - » Bei T-BAT-SYS-HV-S3.6 kann die an den Wechselrichter angeschlossene Gesamtkapazität zwischen 14,4 kWh und 93,6 kWh betragen.

» Bei T-BAT-SYS-HV-5.8 kann die an den Wechselrichter angeschlossene Gesamtkapazität zwischen 11,6 kWh und 46,4 kWh betragen.

* Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung jeder Batterieklemme höher als die Mindestspannung von 180 V und niedriger als die maximale Eingangsspannung von 800 V ist.



COM 1 Kommunikationsanschluss

1. Pin-Belegung der COM 1-Klemme



2. Parallelschaltung

2.1 Maximum number of inverter parallelled

Anwendung	X3-ULT- 15K	X3-ULT- 19.9K	X3-ULT- 20K	X3-ULT- 25K	X3-ULT- 30K
Mit X3-PBOX-150kW-G2	10	7	7	6	5
Ohne X3-PBOX-150kW-G2			3		

2.2 Methode der Parallelschaltung

• Parallelschaltung Methode 1 mit SolaX X3-PBOX-150kW-G2



• Parallelschaltung Methode 2 ohne SolaX X3-PBOX-150kW-G2



3. RS485-Kommunikationsanschluss

* Bei SolaX-Produkten, wie z. B. der Adapterbox, dem EV-Ladegerät und dem Datahub, können sie an Pin3 und Pin6 oder Pin4 und Pin5 angeschlossen werden. Pin1, Pin2, Pin7 und Pin8 können für den Anschluss anderer Geräte als SolaX-Produkte verwendet werden. Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig anschließen möchten, kann ein Splitter-Adapter verwendet werden.



3.1 Anschließen an die Adapterbox

3.2 Anschließen an das EV-Ladegerät



3.3 Anschließen an Datahub



4. Schritte zum Kabelanschluss



COM 2 Kommunikationsanschluss

1. Pin-Belegung der COM 2-Klemme



Pin	Pin-Belegung
Meter/CT	
1	CT_R1_CON
2	CT_S1_CON
3	CT_T1_CON
4	METER_485A
5	METER_485B
6	CT_T2_CON
7	CT_S2_CON
8	CT_R2_CON
Rundsteuerung	
1	RP_K4
2	GND_COM
3	RP_K3
4	GND_COM
5	RP_K2
6	GND_COM
7	RP_K1
8	GND_COM
DIO-Port	
1	DO_1
2	DO_2
3	DI_1+
4	DI_1-
5	DI 2+

6	DI_2-
7	GND_COM

2. Meter/CT-Anschluss

• Meter/CT-Pin-Definition

	Pin	Pin-Belegung
_	1	CT_R1_CON
Für CT-	2	CT_S1_CON
	3	CT_T1_CON
Für Meter-	4	METER_485A
Anschluss	5	METER_485B
_	6	CT_T2_CON
Für CT-	7	CT_S2_CON
///////////////////////////////////////	8	CT_R2_CON

• Anschließen an Draht-Meter



• Anschließen an CT



• Anschließen an ein drahtloses Meter

* Die Anschluss-Pin-Definition entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des jeweiligen Meters.

• Meter-Anschlussplan



• CT-Anschlussplan



3. Rundsteue-Kommunikationsanschluss

• Anschlussplan für die Rundsteuerung



4. DIO-Kommunikationsanschluss

Anwendung	Pin	Pin-Belegung
Für Generator Pot.Freier	1	DO_1
Kontakt Ausgang	2	DO_2
Für Systemschalter Pot.Freier	3	DI_1+
Kontakt Eingang	4	DI_1-
Deconviort	5	DI_2+
Reserviert	6	DI_2-
Reserviert für den Anschluss der Abschirmungsschicht der Kabel, wenn in der Umgebung starke Störungen auftreten.	7	GND_COM

5. Schritte zum Kabelanschluss





Überwachungsanschluss



Das System einschalten





- Im normalen Zustand werden die Informationen "Leistung", "Heute" und "Batterie" angezeigt. Sie können die Tasten drücken, um die Informationen zu wechseln.
- Im Fehlerfall werden die Fehlermeldung und der Fehlercode angezeigt, bitte lesen Sie die entsprechenden Lösungen im Benutzerhandbuch.

LED-Anzeiger	Status		Definition
		Uni-Blau	Der Wechselrichter befindet sich im Normalzustand.
Betrieb		Blau blinken	Der Wechselrichter befindet sich in einem Warte- oder Prüfzustand.
I Fehler		Uni-Rot	Der Wechselrichter befindet sich in einem Fehlerzustand.
F		Uni-Grün	Eine der beiden Batterien befindet sich im Normalzustand.
Batterie		Grün blinken	Beide Batterien befinden sich im Leerlaufzustand.
	1	Solides Display	Eine der beiden Batterien ist normal angeschlossen.
		blinken	Beide Batterien sind abgeklemmt.

Taste	Definition
ESC-Taste	Verlassen der aktuellen Schnittstelle oder Funktion
Up-Taste	Bewegen Sie den Cursor auf den oberen Teil oder erhöhen Sie den Wert
Down-Taste	Bewegen Sie den Cursor auf den unteren Teil oder verringern Sie den Wert
Enter-Taste	Bestätigen Sie die Auswahl

Allgemeine Einstellung

* Das anfängliche Passwort lautet 0 0 0 0 und sollte aus Gründen der Kontosicherheit geändert werden.





* Das ursprüngliche Passwort ist 2014, das aus Gründen der Kontosicherheit geändert werden sollte.



Wi-Fi-Konfiguration



Technische Daten

• PV-Eingang

5 5					
Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K
Max. Leistung des PV- Arrays [Wp]	30000	40000	40000	50000	60000
Max. PV-Eingangsleistung [W]	30000	40000	40000	50000	60000
Max. DC-Spannung [V]			1000		
Nominale DC- Betriebsspannung [V]			600		
Anzahl der MPP-Tracker / Stränge pro MPP-Tracker	2 (2 / 2)	2 (2 / 2)	2 (2 / 2)	3 (2 / 2 / 2)	3 (2 / 2 / 2)
Max. Eingangsstrom (Eingang A / Eingang B) [A]	PV1:36 / PV2:36	PV1:36 / PV2:36	PV1:36 / PV2:36	PV1:36 / PV2:36 / PV3:36	PV1:36 / PV2:36 / PV3:36
Max. Kurzschlussstrom (Eingang A / Eingang B) [A]	PV1:45 / PV2:45	PV1:45 / PV2:45	PV1:45 / PV2:45	PV1:45 / PV:45 / PV3:45	PV1:45 / PV:45 / PV3:45
MPPT-Spannungsbereich [V]	160 - 950	160 - 950	160 - 950	160 - 950	160 - 950
Start-Ausgangsspannung [V]	200	200	200	200	200
Abschalt- Eingangsspannung [V]	130	130	130	130	130
Max. Rückspeisestrom des Wechselrichters zum Array [A]	45	45	45	45	45

• AC-Ausgang (On-Grid)

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K			
Nominale AC-Leistung [VA]	15000 (AS 4777 14999)	19999	20000	25000	30000 (AS 4777 29999)			
Max. AC-Scheinleistung [VA] (unter +40°C)	16500 (AS 4777 14999)	19999	22000	27500	30000 (AS 4777 29999)			
Netznennspannung (AC- Spannungsbereich)[V]	3P4W, 400 / 230, 380 / 220							
Nenn-Netzfrequenz [Hz]			50 / 60					
Strom (Einschaltstrom) [A]	65	65	65	65	65			
Nominaler AC-Strom [A] (230V)	21.8	29.0	29.0	36.3	43.5			
Max. AC-Strom [A] (über Nennstrom, Derating ist zulässig) (230V)	24.0	29.0	31.9	39.9	43.5			
Verdrängungs- Leistungsfaktor			1 (-0.8 ~ 0.8)					

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K
Gesamte harmonische Verzerrung (THDi, Nennleistung)			<3%		
Max. Fehlerausgangsstrom [A]	175	175	175	175	175
Max. Ausgangsüberstromschutz [A]	181	181	181	181	181

• AC-Eingang

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K			
Nominale AC-Leistung [VA]	15000	19999	20000	25000	30000			
Nominaler AC-Strom [A]	21.8	29.0	29.0	36.3	43.5			
Nenn-Netzspannung (AC- Spannungsbereich) [V]	3P4W, 400 / 230, 380 / 220							
Nenn-Netzfrequenz [Hz]	50 / 60							

• Batterie

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K
Batterie-Typ			Lithium-Ion		
Batteriespannungsbereich [V]			180 - 800		
Max. Lade-/Entladeleistung [kW]	15 / 15	20 / 20	20 / 20	24 / 24	24 / 24
Max. Lade-/Entladestrom [A] (30A max @180-300V)	60 (30 * 2)	60 (30 * 2)	60 (30 * 2)	60 (30 * 2)	60 (30 * 2)
Anzahl der anschließbaren Batterien	2	2	2	2	2

• EPS-Ausgang (Mit Batterie)

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K			
EPS- Spitzenleistung [VA]		2 fache Nennleistung, 10s						
EPS- Nennleistung [VA]	15000	19999	20000	25000	30000			
EPS- Nennspannung [V], Frequenz [Hz]		400 / 230, 50 / 60						
EPS-Nennstrom [A] [220V]	22.8	30.4	30.4	37.9	45.5			

EPS-Nennstrom [A] [230V]	21.8	29.0	29.0	36.3	43.5
Schaltzeit [ms]			<10		
Gesamte harmonische Verzerrung (THDv, linearer Verbraucher)			<3%		
 Effizienz 					

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K
Max. Effizienz / Europäische Effizienz	98.00% / 97.70%	98.00% / 97.70%	98.00% / 97.70%	98.00% / 97.70%	98.00% / 97.70%
Nenn-Effizienz beim Laden/ Entladen der Batterie	98.5% / 97.00%	98.5% / 97.00%	98.5% / 97.00%	98.5% / 97.00%	98.5% / 97.00%

• Stromverbrauch

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K
Interner Verbrauch (Nacht) [W]			<5		

• Schutz

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K		
Anti-Inselbildungsschutz			Ja				
DC-Verpolungsschutz			Ja				
Überwachung der Isolierung			Ja				
Differenzstrom-Überwachung			Ja				
AC-Überstromschutz			Ja				
AC-Kurzschlussschutz			Ja				
AC-Überspannungsschutz			Ja				
Überhitzungsschutz			Ja				
AFCI		OPT					
Rückwärtsladen der Batterie vom Netz			Ja				
Überspannungsschutz		Ту	/p Ⅱ, DC und A	c			

• Umweltgrenze

Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K		
Schutzklasse			IP66				
Betriebstemperaturbereich [C]	-35 ~ 60 (Leistungsminderung über +45°C)						
Luftfeuchtigkeit [%]	0 ~ 100						
Höhenlage [m]			<3000				
Lagertemperatur [C]			-40 ~ +70				
Geräuschemission (typisch) [dB]	<45						
Überspannungskategorie	PV: II ; Main: III						

 Allgemein 										
Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K					
Abmessungen (B*H*T) [mm]			696 * 526 * 240							
Gewicht [kg]		47								
Gewicht [kg]		Intelligente Kühlung								
Topologie			Transformatorlos							
Kommunikation		Modbus (RS485), Meter (RS485), DI * 5, DO * 2								
LCD-Anzeige			Ja							
Standard										
Modell	X3-ULT-15K	X3-ULT-19.9K	X3-ULT-20K	X3-ULT-25K	X3-ULT-30K					
Sicherheit		E	EN / IEC 62109 -1 / -	2						
EMC		EN61000-6-1/2/3/4	; EN61000-3-11/12;	EN 5011; IEC 62920						
Zertifikation	VDE4105 / G99 / /	AS4777 / EN50549 /	CEI 0-21 / IEC61727 TOR	/ PEA / MEA / NRS-0)97-2-1 / RD1699 /					

* Das spezifische Bruttogewicht hängt von der tatsächlichen Situation der gesamten Maschine ab.

Kontaktinformationen

WITED KINGDOM

Unit 10, Eastboro Fields, Hemdale Business Park, Nuneaton, CV11 6GL

- +44 (0) 2476 586 998
- service.uk@@solaxpower.com

TURKEY **C**+

Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1 Ümraniye / **İSTANBUL**

- +90 (216) 622 58 00 (pbx)
- service.eu@solaxpower.com

USA

3780 Kilroy Airport Way, Suite 200, Long Beach, CA, US 90806

+1 (408) 690 9464

info@solaxpower.com

POLAND

WARSAW AL, JANA P. II 27, POST

+48 662 430 292

service.pl@solaxpower.com



ITALY

+39 348 2786 409 support.it@solaxpower.com

AUSTRALIA

- 12-18 Lascelles St, Springvale VIC 3171
- +61 1300 476 529
- service@solaxpower.com

GERMANY

- Eisenstraße 3, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany
- +49 (0) 6142 4091 664
- service.eu@solaxpower.com

NETHERLANDS

- Twekkeler-Es 15 7547 ST Enschede
- +31 (0) 8527 37932
- service.eu@solaxpower.com
- 🖌 service.bnl@solaxpower.com

SPAIN

+34 9373 79607 🚩 tecnico@solaxpower.com



BRAZIL

+55 (34) 9667 0319 info@solaxpower.com

Registrierungsformular für die Garantie



Für Kunden (obligatorisch)

Name	Land
Rufnummer	E-Mail
Adresse	
Staat	Postleitzahl
Produkt-Seriennummer	
Datum der Inbetriebnahme	
Name des Installationsunternehmens	
Name des Installateurs	Elektriker-Lizenz-Nr.

Für Installateure

Modul (falls vorhanden)

Modul-Marke	
Modulgröße (B)	
Anzahl der Strings	Anzahl der Panels pro String

Batterie (falls vorhanden)

Batterie-Typ		
Marke		
Anzahl der angeschlossenen Batterien		
Datum der Lieferung	Unterschrift	

Bitte besuchen Sie unsere Garantie-Website: <u>https://www.solaxcloud.com/#/warranty</u> oder scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den QR-Code, um die Online-Garantieregistrierung abzuschließen.



Ausführlichere Garantiebedingungen finden Sie auf der offiziellen Website von SolaX: www. solaxpower.com.



SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

Add.: No. 288, Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu City, Zhejiang Province, 310000 P. R. CHINA

Tel.: +86 (0) 571 5626 0011

E-mail: info@solaxpower.com / service@solaxpower.com



Copyright © SolaX Power Technology (Zhejiang) Co., Ltd. All rights reserved.